


ドーナツ型スタイ 1/2 A4用



★用意するもの

- 表地…たて40cm×よこ40cm
綿のスムース、柔らかいパイル地やプリントガーゼ地など。肌触りがよく吸水性の高い生地。
- 裏地…たて40cm×よこ40cm
表地と同じ生地でもOK。
- 中芯地…たて40cm×よこ40cm
表地、裏地との間にはさみこむ芯地。
よだれが裏にしみにくくするために入れると良い。
綿のWガーゼなどを使用。
※接着芯ではなく普通のガーゼ生地でもOK。
- ※使用する生地はすべて、裁断前に地直し（水洗いをして乾燥させ、アイロンをかける）をしておく。
- 面ファスナー（マジックテープ）縫い付けタイプ…2.5cm幅くらいのもので 適量
ベビー用品向けの柔らかいタイプのものを使用すると良い。（クローバーソフトマジックテープなど）
アイロン接着タイプは剥がれやすいので、縫い付けタイプ推奨。
角を落として丸くカットしておくのが可愛い。
- ※スナップボタンでもOK。

★用意する道具

- ・直線ミシン一式（フットコントローラー付きを推奨）
- ・裁断用はさみ・目打ち・手縫い針・まち針・ピンクッション・アイロン

型紙を 張り合わせる

輪

ドーナツ型スタイ 2/2
A4用

のりしろ のりしろ のりしろ のりしろ のりしろ のりしろ

型紙を
張り合わせる

輪

合印

32.5cm

スナップボタンとか
マジックテープとか

縫い代 1cm

10.5cm

